

快拆式上齒輪箱尾頂桿拆卸方法



快拆式上齒輪箱示意圖



舊式上齒輪箱示意圖



1. 將4mm六角扳手對準插入尾頂桿



2. 將尾頂桿向上齒輪內按壓並旋轉



3. 旋轉尾頂桿讓記號對齊四個缺口



4. 尾頂桿便可從缺口取出

